Need help?

User manual

See the user manual on the DVD that is supplied with this product.

Online

Go to www.philips.com/support

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der DVD, die im Lieferumfang dieses Produktes enthalten ist.

Online

Besuchen Sie www.philips.com/support

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation figurant sur le DVD fourni avec ce produit.

En ligne

Visitez notre site www.philips.com/support

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario en el DVD que se incluye con el producto.

En línea

Diríjase a www.philips.com/support

Per assistenza

Manuale di istruzioni

Consultare il manuale di istruzioni presente sul DVD fornito con questo prodotto.

Online

Andare su www.philips.com/support

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding op de DVD die bij het product is meegeleverd.

Online

Ga naar www.philips.com/support

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Se användarhandboken på DVD-skivan som medföljde produkten.

Online

Gå till www.philips.com/support

© 2012 Speech Processing Solutions GmbH. All rights reserved.
Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used by Speech Processing Solutions GmbH under license from Koninklijke Philips Electronics N.V. All trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document version 2.0, 29/10/2012.
5103 109 9753.3

Register your product and get support at
www.philips.com/dictation

- EN Quick start guide
- DE Kurzanleitung
- FR Guide de démarrage rapide
- ES Guía de inicio rápido
- IT Guida rapida di introduzione
- NL Snelle startgids
- SV Snabbstartsguide

POCKET MEMO

LFH9380
with SpeechExec
workflow software



PHILIPS

What's in the box

Verpackungsinhalt · Contenu de l'emballage · Contenido del embalaje · Contenuto della confezione · Wat is meegeleverd · Förpackningens innehåll



- Digital recorder
- Digitaler Recorder
- Enregistreur numérique
- Grabadora digital
- Registratore digitale
- Digitale recorder
- Digital inspelningsenhet



- Memory card
- Speicherkarte
- Carte mémoire
- Tarjeta de memoria
- Scheda di memoria
- Geheugenkaart
- Minneskort



- Pouch
- Tasche
- Housse
- Funda
- Custodia
- Etui
- Fodral



- Rechargeable batteries
- Akkus
- Piles rechargeables
- Baterías recargables
- Batterie ricaricabili
- Oplaadbare batterijen
- Laddningsbara batterier



- USB cable
- USB-Kabel
- Câble USB
- Cable USB
- Cavo USB
- USB-kabel
- USB-kabel



- DVD
- DVD
- DVD
- DVD
- DVD
- DVD
- DVD




- Quick start guide
- Kurzanleitung
- Guide de démarrage rapide
- Guia de inicio rápido
- Guida rapida di introduzione
- Snelle startgids
- Snabbstartsguide

- **Caution:** Magnets are used for the pouch. Keep magnetic cards (such as credit cards) away from the pouch.
- **Achtung:** Für das Etui werden Magnete verwendet. Halten Sie Magnetkarten (wie etwa Kreditkarten) vom Etui fern.
- **Attention :** Des aimants sont utilisés pour la housse. Éloignez les cartes magnétiques (comme les cartes de crédit) de la housse.
- **Precaución:** La funda contiene piezas magnéticas. Mantenga cualquier tarjeta magnética alejada de la funda (como p. ej. tarjetas de crédito).
- **Avvertenza:** La custodia contiene delle parti magnetiche. Tenere lontano dalla custodia le schede magnetiche (ad esempio le carte di credito).
- **Let op:** Er zitten magneetjes in de hoes. Houd magnetische kaarten (zoals credit cards) uit de buurt van de hoes.
- **Varning:** Magneter används i fodralet. Håll magnetiska kort (såsom kreditkort) borta från fodralet.

1 Install


Installation · Installation · Instalación
Installazione · Installatie · Installation

A Install the batteries




Batterien einlegen · Mettre les piles en place
Colocar las baterías · Inserire le batterie
De batterijen plaatsen · Installera batterierna

B Charge




Aufladen · Charger
Cargar · Caricare
Opladen · Ladda

C Install the software



Software installieren · Installation du logiciel
Instalar el programa · Installare il software
De software installeren · Installera programvaran

D Software licence




Softwarelizenz · Licence logiciel
Licencia de software · Licenza software
Softwarelicentie · Programvarulicens

2 Record


Aufnehmen · Enregistrer · Grabación
Registrazione · Opnemen · Spela in

A Insert the memory card




Speicherkarte einsetzen · Insérer la carte mémoire
Inserir la tarjeta de memoria · Inserire la scheda di memoria
De geheugenkaart plaatsen · Sätta i ut minneskortet

B Activate the Pocket Memo



Aktivieren · Mettre en service
Activación · Attivazione
Activeren · Aktivera


C Create a recording





Eine Aufnahme erstellen · Créer un enregistrement · Crear una grabación
Creare una registrazione · Maak een opname · Skapa en inspelning

D Overview



1. On/Off · Ein/Aus · Marche/arrêt · Encendido/apagado · Accensione/spegnimento · Aan/uit · På/av
2. Menu · Menu · Menu · Menú · Menù · Menu · Meny
3. Slide switch (record, stop, play, rewind) · Schiebeschalter (Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, Rücklauf) · Interrupteur à 4 positions (enregistrement, arrêt, lecture, retour) · Interruptor deslizante (grabar, detener, reproducir, rebobinado) · Selettore (registra, stop, riproduci, riavvolgi) · Schuifschakelaar (opname, stop, afspelen, terug) · Skjutreglage (spela in, stopp, spela upp, spola bakåt)
4. End-of-letter (EOL), priority · Briefende (EOL), Priorität · Fin-de-lettre (EOL), priorité · Fin-de-carta (EOL), prioridad · Fine-lettera (EOL), priorità · Einde-brief (EOL), prioriteit · End-of-letter (EOL), prioritet
5. Record indicator light · Aufnahme-Kontrolleuchte · Voyant d'enregistrement · Luz indicadora de grabación · Indicatore luminoso di registrazione · Controlelampje opname · Indikatorlampa inspelning
6. Microphone · Mikrofon · Microphone · Micrófono · Microfono · Microfoon · Mikrofon
7. Fast forward · Schneller Vorlauf · Avance rapide · Avance rápido · Avanti veloce · Snel vooruit · Snabbspola framåt
8. Smart buttons · Smart Buttons · Boutons multifonctions · Botones inteligentes · Pulsanti smart · Slimme toetsen · Smarta knappar
9. +/–, menu navigation, volume · +/–, Menü-Navigation, Lautstärke · +/–, navigation menu, volume · +/–, navegación menú, volumen · +/–, navigazione menù, volume · +/–, menunavigatie, volume · +/–, menynavigering, volymen
10. Speaker · Lautsprecher · Haut-parleur · Altavoz · Altoparlante · Luidspreker · Högtalare

3 Download


Herunterladen · Télécharger · Descarga
Download · Downloaden · Ladda ned

A Start dictation software



Diktiersoftware starten · Lancer le logiciel de dictée
Iniciar el software de dictado · Avviare il software di dettatura
Start dicteersoftware · Starta dikteringsprogramvaran

B Connect to computer



Mit Computer verbinden · Brancher à l'ordinateur
Conectar al ordenador · Connettere al computer
Verbinden met computer · Anslut till datorn